

### 2-Punkts höftbälte



Fäst trekanten med stolens befintliga skruv, mutter och bricka.

Detta behöver du

---



Medföljer bältet

### 4-Punkts höftbälte



Den bakre trekanten fästs med stolens befintliga skruv, mutter och bricka.  
Den främre trekanten fäst med stolens befintliga skruv, mutter och bricka.

Detta behöver du

---



Medföljer bältet

### Evoflex



Fäst Evoflex med stolens befintliga skruv, mutter och den medföljande brickan.

Detta behöver du

---



Medföljer bältet

## Monoflex



Fäst trekanten i Ø25 mm rörsvep.

## Detta behöver du

---



Medföljer bältet



Art.nr HW303